

# MALAXAGE EN BETONNIERE

## Exemple de dosages densité visée 900 kg au m<sup>3</sup>

*Verser dans l'ordre suivant :*

- 3 seaux (30 litres) d'eau
- 2 seaux (20 litres) de sable
- 2 sacs (70 kg) de ciment
- 1 sac de 200 litres de **STYROBETON**
- 4 seaux (40 litres) de sable

Puis malaxer entre 4 et 5 minutes le + horizontalement possible